



Micro Light



DK

Advarsel

Anbefales til børn fra 3 år og opefter. Indeholder små dele. Voksenopsyn er påkrævet, når lygten sættes på løbehjulet. Kræver 2xCR2032 (3V) litiumbatterier (medfølger).

Udskiftning af batteri

Fjern produktet fra løbehjulet for at skifte batterier. Skub låget til batterirummet op. Tag de gamle batterier ud, og sæt de nye i. Sørg for korrekt polaritet - luk batterirummet.

Advarsel om batterier

Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke genopladelige og almindelige ikke-genopladelige batterier. Genoplad ikke ikke-genopladelige batterier. Genopladelige batterier skal tages ud, før de oplades under opsyn af en voksen. Sørg for, at batterierne sættes i med den korrekte polaritet. Efterlad ikke

brugte batterier i batterirummet. Brænd ikke batterierne. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Lad ikke enhederne være tændt, når batterierne er opbrugt, da der ellers kan opstå lækage. Forsyningstermin-

alerne må ikke kortsluttes. Gem disse oplysninger til senere brug.

Udskiftning af batteri

Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger, hvis det sluges.

Bortskaf straks brugte batterier. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du mistænker at et batteri er blevet slugt eller anbragt i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Fremstillet i Kina.